

ULKOMITTAUSKESKUS

Asennus- ja huolto-ohje

ASENNUS:

Tämän keskuksen saa asentaa vain riittävän pätevyyden omaava henkilö.

MIKE ulkomittauskeskus voidaan asentaa joko seinään, tolppaan tai erillisellä jalalla varustettuna maahan. Senäsennusta varten keskuksen takana on kiinnityskappaleet, jotka voidaan kääntää tarvittaessa pylväsasennukseen. Jalustaa käytettäessä kiinnityskappaleet voidaan poistaa.

Kun keskus on kiinnitetty tukevasti paikoilleen, poistetaan kosketussuojat kaapeleiden asennuksen mahdollistamiseksi. Syöttökaapelia varten on oma läpivienti, muut kaapelit asennetaan multilaipan läpi. Syöttökaapelin vedonpoistoa varten toimitetaan keskuksen mukana siihen soveltuva kiristin.

Kun kaikki kaapelit on kytketty, tarkista vielä liittimien riittävä kiristys. Urakoitsijan on erityisesti varmistettava PEN -johtimen sekä N ja PE yhdistävän liitoksen kytkentä. Sulje tämän jälkeen kosketussuojat.

Ennen käyttöönottoa on tarkastettava vielä vikavirtasuojien toiminta painamalla Testi (T) -nappulaa.

Keskukseen voidaan lisätä komponentteja (johdonsuojakatkaisijoita, ylijännitesuojat jne.) tyhjiin paikkoihin. Käytettävien tuotteiden pitää olla määräysten mukaisia ja ne saa asentaa vain riittävän pätevyyden omaava henkilö.

HUOLTO-OHJE:

Tarkista keskuksen sisätila säännöllisesti ja poista mahdollisesti kertynyt pöly tai roskat imuroimalla tai harjaamalla. Ennen puhdistamista päävirtakytkin pitää kääntää 0 -asentoon. Älä irroita peltisiä kosketussuojia !

Testaa vikavirtasuoja kaksi kertaa vuodessa painamalla Testi (T) -nappulaa. Vikavirtasuojan pitää laueta, jolloin vipu menee 0 -asentoon. Palauta tämän jälkeen vipu 1 -asentoon.

Jos havaitset keskuksessa ulkoisia vaurioita tai toiminnallisia häiriöitä, ole välittömästi yhteydessä sähköurakoitsijaasi.

MYynti JA TEKNINEN TUKI:

Cablecon Oy

www.cablecon.fi
info@cablecon.fi
040 578 4561



